



Manuale d'uso orologio GARDÉ start

- 1. Funzioni:**
- tempo aggiunto o countdown impostabile, massimo 10 ore
 - bonus/delay fino a 59 secondi - tempi differenti per giocatore (o uguali)
 - allarme sonoro (opzionale) quando la partita è finita ^(0=off, 1=on)
 - batteria: 1x AA stilo (1.5V)



- 2. Parti dell'orologio:** ① <sinistra/destra> (s/d) ② < + > ③ <inizio/pausa/impostazioni>
④ < - > ⑤ <ON/OFF> ⑥ schermi ⑦ vano batterie

3. Istruzioni operative

3.1 ON / OFF Accendete l'orologio (dopo aver inserito la batteria) premendo il pulsante <ON/OFF> in posizione "ON"; per spegnere premete il pulsante <ON/OFF> in posizione "OFF".

3.2 Tempo aggiunto Se si sceglie "0:00 00" come cadenza di gioco per entrambi i giocatori, l'orologio aggiungerà tempi di riflessione invece di sottrarli. In questo caso i due orologi conterranno il tempo in avanti, indicando in qualsiasi momento della partita quanto tempo il giocatore ha consumato fino a quel punto. Impostate il pulsante <s/d> dalla parte del giocatore che inizierà e quindi premete brevemente il pulsante <▶▶/🕒> per cominciare. Le impostazioni di fabbrica non prevedono in automatico la funzione incremento e il suono.

3.3 Funzione Countdown a. stesso tempo per entrambi i giocatori

Appena acceso l'orologio quando sul display appare "0:00 00" premete per 2 secondi il pulsante <▶▶/🕒>. Il numero delle ore a sinistra inizia a lampeggiare, premete < + > o < - > fino al raggiungimento del tempo desiderato. Premete brevemente <▶▶/🕒> per passare alle cifre dei minuti, quindi poi ai secondi. Quando passate allo schermo di destra il tempo impostato viene copiato automaticamente. Dopo aver percorso tutti i numeri della parte destra dovrai impostare gli incrementi (prima il bonus poi il delay) e alla fine la funzione suono. Un'altra pressione per due secondi del pulsante <▶▶/🕒> pone fine alle impostazioni del tempo. Ora potete incominciare premendo brevemente il pulsante <▶▶/🕒>.

b. tempi differenti per giocatore

Stessa procedura del punto a. ma con la differenza che dovrete cambiare i numeri della parte di destra.

3.3 Pausa Mentre scorre il tempo premete brevemente il pulsante <▶▶/🕒>, premetelo nuovamente per continuare.

3.4 Ricominciare Spegnere e riaccendere l'orologio premendo il pulsante <ON/OFF> e l'orologio tornerà con le ultime impostazioni. Per tornare alle impostazioni di fabbrica rimuovete la batteria.

Nota: Quando i numeri sul display appaiono fiochi e la pressione sul pulsante <s/d> non funziona, la batteria deve essere cambiata al più presto.

4 Manutenzione

Tenere lontano dalle alte temperature e dalla luce solare diretta per evitare che il display diventi nero. Tenere lontano da liquidi corrosivi ed oggetti ad elevata carica statica ed evitare l'impatto con oggetti taglienti. Quando non usate l'orologio per molto tempo rimuovete la batteria.

Goditi le partite con il tuo nuovo orologio GARDÉ
Suo team SchachQueen

