



## Инструкция по эксплуатации дигитальных шахматных часов ГАРДЕ старт

1. возможности:
  - выбор между таймерами прямого и обратного отсчета времени, максимальное время – 10 часов.
  - наличие инкремента Фишера – Бронштейна с диапазоном до 59 секунд
  - возможна установка звукового сигнала в конце игры
  - возможна установка времени для каждого игрока индивидуально <sup>(0=off, 1=on)</sup>
  - питание: 1x AA-батарея (1,5 В)
  
2. панель управления
 

①	переклю­чател­ь <лево/право> (l/r)	②	< + >
④	< - >	⑤	< ON/OFF >
	⑥	⑦	диспле­й
			гнезд­о для размеще­ния бата­рей
  
3. управление
  - 3.1 вкл/выкл
 

Включите таймер, предварительно вставив батарейку и установив кнопку переключателя <ON/OFF> на <ON>; при положении кнопки <ON/OFF> на <OFF> таймер выключается.
  - 3.2 установка режима прямого счета
 

Если таймер выставлен, на дисплее появляется „0:00 00“, в этом положении таймер готов к работе в режиме прямого счета. [\*] Установите двухпозиционный переключатель <l/r> в желаемое положение (поднятая вверх часть рычага = начинающая сторона). Нажмите коротко <▶||/⌚>. Рабочим положением является инкремент „00“ и выключенный звуковой сигнал.
  - 3.3 установка режима обратного счета
    - а) одинаковое время для обоих игроков
 

Нажмите в течение 2-х секунд кнопку <▶||/⌚> для достижения режима установки. Начинает мигать цифра «час» слева. Нажмите кнопку <+> (<->) для пошагового увеличения (уменьшения) показания до достижения желаемого времени. Повторным коротким нажатием <▶||/⌚> Вы постепенно переходите к минутам и секундам. При переключении на правую сторону перенимаются предыдущие установки. Прodelайте все необходимое с правой стороны и переходите к инкременту (сначала „bonus“ Фишера, затем „delay“ Бронштейна) и к установке звукового сигнала. Повторное двухсекундное нажатие кнопки <▶||/⌚> завершает режим установки. Таймер установлен и готов к работе. Старт производится, как описано в [\*] пункта 3.2.
    - б) установка индивидуального времени для игроков
 

Произведите все действия, как указано в п. 3.3, только на этот раз измените время на правой стороне.
  - 3.4 новый старт
 

Нажмите кнопку <ON/OFF>. Установленное до этого время обновляется на режим готовности к игре. Для полного возврата к фабричной установке удалите на короткое время батарейку.
  
- Внимание!
 

Если дисплей теряет контрастность и двухпозиционный переключатель <l/r> более не реагирует, срочно замените батарейку.
  
4. как обращаться с прибором
 

Предохраняйте часы от воздействия прямых солнечных лучей, высоких температур, агрессивных жидкостей и от соприкосновения с предметами с острыми краями. Если часами в течение длительного времени не пользуются, следует вынуть батарейку.

Желаем Вам приятной игры с новым таймером Гарде.  
Группа ШахКуин

